

STAREJTE SE O SVÉ NŮŽKY TONDEO, ABY VÁM SLOUŽILY DLOUHOU DOBU




Nůžky Tondeo denně vyčistěte jemným hadříkem a odstraňte zbytky vlasů z kluzné plochy.

Po vyčištění naolejujte kluznou plochu a ostří nůžek. Vícekrát nůžky otevřete a zavřete, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.



Nechte nůžky pravidelně brousit u autorizovaného servisu Tondeo.

STŘÍHEJTE SE SPRÁVNĚ NASTAVENÝM ŠROUBEM NŮŽEK



Držte nůžky za rukojeť dolní části očka (1). Otevřete nůžky a pusťte vrchní část rukojeti (2). Pozice, ve které nůžky zůstanou otevřené, vám napoví, jak máte seřízený šroub nůžek. To zajišťuje, že nůžky zůstávají v předpokládaném úhlu. Podle následujících pokynů zjistíte, jestli máte optimálně nastavený šroub Vašich nůžek.

Správné nastavení nůžek zabraňuje jejich poškození.
Při uzavření nůžek můžete cítit slabý odpor, nůžky nespadnou úplně



Příliš utažený šroub poškozuje ostří nůžek.
Nůžky spadají těžko a nedozavírají se
Nůžky při střihu lámají a tahají vlasy.

U volného šroubu se břity nůžek optimálně nedovírají. Tím může dojít k poškození stříhací hrany nůžek a k rozdrčení vlasu.

Nůžky zavírají snadno a úplně
Stříhají špatně špičky.

